


<三日月チェア 取り扱いのご案内>



木部

木でできた部分は硬く絞った布などで拭いてお手入れしてください。
日光や冷暖房など直接当たらないように注意してください。
直射日光や過度な乾燥はほぞ痩せや接着部分の故障につながります。
アームに乗るなど過度な荷重をかけることは故障の原因となりますので
お控えください。
クリ材は鉄分と反応し黒くなる場合がございますのでご注意ください。
乾燥によるほぞの緩み、傷や汚れがひどくなった際などは
工房にてメンテナンスいたしますのでご相談ください。

ペーパーコード(生成り、黒)

普段のお掃除は掃除機や刷毛などを使って埃を払ってください。
ペーパーコードはワックスを含浸した紙紐で弱撥水性がありますが
座面に液体などをこぼしてしまった場合は乾いたタオルですぐに拭き取り
乾燥してからご使用ください。
使用頻度にもよりますが目安として10年程度での張替えをお勧めしております。
ペーパーコードが緩んだり切れたりした場合は張替えも承りますので
ご相談くださいませ。

真田紐(加賀錦)

普段のお掃除は掃除機や刷毛などを使って埃を払ってください。
座面に液体などをこぼしてしまった場合は乾いたタオルですぐに拭き取り
乾燥してからご使用ください。
使用頻度にもよりますが目安として10年程度での張替えをお勧めしております。

革座(本革各種)

普段のお手入れは固く絞った綿の布などで拭いてください。(ヌメ革は乾いた布等)
座面に液体などをこぼしてしまった場合は乾いたタオルですぐに拭きとってください。
特にヌメ革は水に弱いのでご注意ください。
汚れがついてしまった場合は革用のクリーナー等を使って汚れを落としてください。
半年に一回程度ワックスなどでお手入れいたしますと革が長持ちします。

故障や座面の張替え、その他ご不明な点などございましたら下記までご連絡くださいませ。



素材：国産クリ材
塗装：ガラス塗料